

大匠通模板兴安得力 13 清单内嵌及导出操作说明

本操作说明适用于上海兴安得力 13 清单计价大匠通模板内嵌及 Excel 导出操作。其他地区或版本请参考其他对应操作说明。如有疑问，请联系我们：181-1314-4379。

1. 模板下载

上海 13 清单兴安得力模板为 2 个模板，请务必按照以下操作分别下载总体和单位模板：

【总体工程模板下载】：登录平台后，依次选择【帮助】菜单下→【模板下载】→【上海兴安得力】→【13 清单】→【总体报表】。



【单位工程模板下载】：依次选择【上海兴安得力】→【13 清单】→【单位报表】。



2. 模板内嵌


2.1 总体模板内嵌

打开拟分析指标，进入【报表】中心→点击【项目名称】（如本例中的“大匠通模板案例项目”）→选择【上海 13 清单常用报表（增）】报表组→选择【载入报表方案】→载入【[总体]兴安 13 清单大匠通模板.RPTS】→弹出界面选择【否】→完成总体报表内嵌。



2.2 单位工程模板内嵌

选择任意**单位工程**→选择【上海13清单常用报表(增)】报表组→选择【载入报表方案】→载入【**[单位]兴安13清单大匠通模板.RPTS**】→弹出界面选择【否】→完成单位工程报表内嵌。



2.3 单位工程模板同步

选中已载入大匠通单位模板的**单位工程**（如本例中的**土方工程**）→选中【上海13清单常用报表(增)】报表组→执行菜单栏左上角【统一替换.应用当前单位工程报表方案】→在弹出窗口勾选所有单位工程→点【确定】→完成大匠通模板同步。



3. Excel 导出

完成**总体、单位模板**嵌入后→进入【**报表**】中心→选择【**批量导出 excel**】→弹出界面，报表类型选【**上海 13 清单常用报表（增）**】→勾选“**01 分部分项和单价措施(大匠通 P5 模板)**”、“**02 总价措施 (大匠通 P5 模板)**”、“**03 费用(大匠通 P5 模板)**”三张报表→执行【**选择同名报表**】→【**导出设置**】→弹出界面选择【**纯数据模式**】、【**单个 excel 模式**】→点【**确定**】后→执行【**导出选中报表**】→设置好保存路径→完成 excel 导出。如下图：



4. 压缩导出 Excel 文件夹

广联达导出 Excel 后，自动为项目、单项、单位工程建立了文件夹目录，为尽可能减少用户重复操作 Excel 导入，我们提供了压缩包上传功能。因此，请先将导出 excel 文件夹转换成压缩包再上传，如下图：

