


# 大匠通模板 P5 定额计价操作说明

本操作说明适用于北京地区 GCCP5 定额计价-工料法（包含 GCCP5 概算定额计价）大匠通模板内嵌及 Excel 导出操作。其他地区或版本请参考其他对应操作说明。如有疑问，请联系我们：181-1314-4379。


## 1. 报表内嵌

打开拟分析指标的广联达定额计价项目，进入【报表】中心，点击任意单位工程后，在菜单栏选择【载入报表方案】，弹出窗口，选择【大匠通模板 P5 定额计价.rpts】，在弹出窗口“是否替换原有报表文件”，选择【否】，执行【保存为系统报表方案】，完成 P5 模板内嵌，如下图：




## 2. 报表同步

在菜单栏选择【统一替换. 应用当前单位工程报表方案】，在弹出窗口，勾选所有单位工程，点击【确定】，完成大匠通模板同步。



### 3. Excel 导出

打开拟分析项目，进入【报表】中心，选择【批量导出 excel】，弹出界面，勾选“01 分部分项和单价措施(大匠通模板)”、“02 总价措施 (大匠通模板)”、“03 费用(大匠通模板)”三张报表，执行【选择同名报表】，【导出设置】，弹出界面选择【纯数据模式】、【单个 excel 模式】，点击【确定】后，执行【导出选中报表】，设置好保存路径，完成 excel 导出。如下图：



### 4. 压缩导出 Excel 文件夹

广联达导出 Excel 后，自动为单项、单位工程建立了文件夹目录，为尽可能减少用户重复操作 Excel 导入，我们提供了压缩包上传功能。因此，请先将导出 excel 文件夹转换成压缩包再上传，如下图：

